

مدار رامونا فول

دولنگه 220 V



DEJAK
DEJAK

02144101017 02144101018 02144756060

علائم اختصاری نمایشگر:

جدول پیغامهای سیستم

نوع پیغام	توضیحات	(اهاک)
PErr	قطای ولتاژ چشمی	خروجی ۲۰ ولت اتصال کوتاه
StEt	فرمان فارمی دولنگه	
PEd	فرمان فارمی تک لنگه	
ES_b	کلید B تمریک شده	
ES_C	کلید C تمریک شده	
ES_d	کلید D تمریک شده	
ES_E	کلید BACK تمریک شده	
r_St	کانال A ریموت تمریک شده	
r_Pd	کانال B ریموت تمریک شده	
r_Pr	کانال C ریموت تمریک شده	
r_LD	کانال D ریموت تمریک شده	
PHOt	چشمی تمریک شده	
OPEN	در مال باز کردن	
CLOS	در مال بستن	
Err	خطا	
YES	فعال	
NO	غیرفعال	
UEEr	هردو موتور قطع است	سیمهای موتورها را چک کنید
UZEr	موتور ۲ قطع است	سیمهای موتور ۲ را چک کنید
UIEr	موتور ۱ قطع است	سیمهای موتور ۱ را چک کنید
OH	انجام شد	
PASS	کلمه عبور را وارد کنید	
CONF	دوباره وارد کنید	کلمه عبور جدید را دوباره وارد کنید
SAUE	ذخیره شد	
LOC	مد اسباب کشی	
Hyd	در مال اجرای مد هیدرولیک	
CS	در مال اجرای فشار نهایی	

جدول پیغامهای سیستم


نوع پردازش	توضیحات	راهکار
PERr	فشاری واکژ پشمی	درمومی ۲۰ ولت اتصال کوتاه
StEr	فرمان خامی دولنگ	
PEd	فرمان خامی تک لنگ	
ES_b	کلید B تمرکز شده	
ES_c	کلید C تمرکز شده	
ES_d	کلید D تمرکز شده	
ES_E	کلید BACK تمرکز شده	
r_Sr	کاتال A ریموت تمرکز شده	
r_Pd	کاتال B ریموت تمرکز شده	
r_Pr	کاتال C ریموت تمرکز شده	
r_LD	کاتال D ریموت تمرکز شده	
PHOt	پشمی تمرکز شده	
OPEN	در مال باز کردن	
CLoS	در مال بستن	
Err	خطا	
YES	مخالف	
NO	غیرمخالف	
UEEr	هزدو موتور قطع است	سیمهای موتورها را چک کنید
UZEr	موتور ۲ قطع است	سیمهای موتور ۲ را چک کنید
UIEr	موتور ۱ قطع است	سیمهای موتور ۱ را چک کنید
OH	انجام شد	
PASS	کلمه عبور را وارد کنید	
CONF	دوباره وارد کنید	کلمه عبور صحیح را دوباره وارد کنید
SAUE	ذخیره شد	
LOC	مد استیاب کشی	
HYd	در مال امرای مد هیدرولیک	
CS	در مال امرای فشار نهایی	

برخی از قابلیت‌های مدار فرمان فول

ذخیره الیوماتیکی

- * نمایشگر ۴ رقمی
 * قابلیت پاک کردن ریموت خاص
 * تنظیمات با دقت ۰.۱ ثانیه
 * قابلیت مشاهده شماره ریموت
 * قفل نصاب و عملکرد متفاوت در هنگام فراموشی
 * حفاظت و لاکر فرموی در برابر اتصال کوتاه و نمایش پیام خطا
 * تنظیم حالت بدهکاری و قفل شدن دستگاه روی تصاد کارکرد خاص (need)
 * تست فرموی موتور قبل از فرمان
 * قابلیت بستن فرمانهای فارمی جهت جلوگیری از نصب رسیور فارمی

در صورت فعال کردن کلمه عبور ببرد، برای ورود به هر کدام از (منو ها) کلمه عبور پرسیده می شود که به صورت زیر عمل می نمائیم:



پیش فرض کلمه عبور: 1111

در صورت فراب شدن میثمی (فتوسل)، با فشردن ده ثانیه دکمه ریموت

لرن شده به کانال A ، چشمی یکبار از مدار خارج می‌گردد تا درب بسته یا باز گردد.

نقشه سیم کشی مدار

